

## Moduł nasadek i kluczy Torx® — 24 elementy



### Description:

- Kompatybilność z modułowym systemem przechowywania FACOM: przystosowanie do wózków CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ i skrzynki MBOX.M.

	Głębokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość H [mm]	Taca ["]	Waga [kG]	ZAWARTOŚĆ []	Zawartość []
<b>MOD.TX1A</b>	418.0	175.0	40.0	PL.M08	0.95	Torx® : JTX. E8 - E10 - E12 - E14 - E16 - Torx® : STX. E18 - E20 - Torx® : 59TX. E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 - R.235 - J.235 -S.236 - EXR.1 Resistorx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40 - EX.2 Torx® : T 40 - T 45 - T 50 - T 57	PL.M08