

## TESTER RĘKAWIC IZOLACYJNYCH



### Description:

- Przycięta końcówka z dwoma wpustami podtrzymującymi rękawicę podczas testowania.
- Środkowy tłok w dolnej części testera.
- Elastyczny zawór na dole miski w górnej części.
- 2 gumowe pierścienie przytrzymujące rękawicę podczas nadmuchiwania.
- Tester służy do weryfikacji szczelności rękawic. Dla bezpieczeństwa użytkownika test powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do użytkowania rękawic i po jego zakończeniu.

	Waga [g]	Wysokość [cm]	Szerokość [cm]	Długość [cm]
BC.TGVE	500.0	13.5	12.5	13.5