

## Pince à sertir mobile



### Description :

- Pour un sertissage constant et précis de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques.
- Positionnement parfait du fil sur la cosse. Les empreintes de sertissage sont positionnées de manière à offrir une bonne visibilité à l'utilisateur lors de l'insertion du connecteur et du fil.
- Un système de déverrouillage permet un changement rapide des matrices, sans outil spécial.
- Une seule pince pour toutes les matrices.
- Idéal pour tous les installateurs ou techniciens de maintenance qui veulent alléger leur boîte à outils et gagner du temps en intervention.
- Matrice 821461 : 0.25-0.75 mm<sup>2</sup>, 1-1.5 mm<sup>2</sup>, 2.5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, 6 mm<sup>2</sup>, 10 mm<sup>2</sup>.
- Matrice 821462 : 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>, 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>, AWG 22-16, 16-14.
- Matrice 821463 : bornes isolées rouges et bleues 0.25-1.5 mm<sup>2</sup> et 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- Matrice 821469 : 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>, 4-6 mm<sup>2</sup> AWG 22-14, 12-10.
- Matrice 821464 : 0.5mm cosses à fût ouvert.
- Matrice 821465 : connecteur solaire taille 4.
- Matrice 821466 : 0-4mm embouts de câbles.
- Matrice 821467 : cosses pré-isolées

	Poids [g]
821416	500.0