

76.16 | 138.S - Sangle de rechange



Description :

- S`utilise avec la clé à sangle nylon.
- 138.S17 : Sangle de rechange L.430 mm pour 138A.17.
- 138.S30 : Sangle de rechange L.760 mm pour 138A.30.
- 138.S48 : Sangle de rechange L.1200 mm pour 138A.48.